

温湿度记录仪 高级设置页面说明

高级设置页面操作说明

在初始页面下按“设置”键，提示输入密码，进高级设置页面密码为“2035”，此时闪动的位按“向上”“向下”键可以进行调整，按“设置”键可以移位，输入正确密码后按下“确认键”即可进入设置，高级设置页面共有7页，按“向上”“向下”键可以选择需要设置的项目，按下“确认键”可以设置当前项目的参数，参数调整OK后，按下“确认键”保存设置，再按“设置键”可返回到初始页面。每个设置页面的右下角都有对应的页码，设置项目与对应的页码如下：

页码	设置项目	说明
SU:01	温度校准	调整数值可校准温度值，带“-”为负偏移，不带为正偏移。
SU:02	湿度校准	调整数值可校准湿度值，带“-”为负偏移，不带为正偏移。
SU:03	LCD 对比度	屏幕对比度调整，数值越大对比度越高，反之则低。
SU:04	节能模式	0: 1 秒采集一次，实时显示 1: 10 秒采集一次，实时显示 2: 30 秒采集一次，实时显示 3: 60 秒采集一次，实时显示 4: 按记录间隔采集，两分钟后关屏 出厂默认为4，最省电的模式，若需实时显示可设置为3，较为省电。
SU:05	默认显示	上电开机屏幕下方的默认显示，记录仪默认显示为时间，在初始页面下也可以按上下键查看。
SU:06	清除记录	清除所有记录，并恢复出厂设置。
SU:07	设置密码	设置用户密码，当忘记密码时可以通过这里设置或找回。